



Montage:

- 1) Bei Stahlduschwannen Wannenunterboden von Staub und Fettrückständen gründlich befreien. Hierfür empfiehlt sich die Verwendung eines sauberen Tuches und Haushaltsbenzin (Waschbenzin).
- 2) Die Traversen des Wannenfußes einzeln ausrichten und gleichmäßig über die Unterbodenfläche positionieren. Bei Bedarf können die Traversen entsprechend der Anforderungen der Duschwanne gekürzt werden.
- 3) Kontermuttern fest anziehen.
 - Bei Stahlduschwannen wird jetzt das Schutzpapier entfernt und der Wannenfuß aufgeklebt mindestens 5 Sekunden fest andrücken!
 - Bei Acrylduschwannen wird der Wannenfuß zusätzlich aufgeschraubt. Entsprechend der Unterbodenstärke kurze Holzschrauben verwenden!
- 4) Die Wandklammern an den Außenecken der Duschwanne entsprechend der gewünschten Einbauhöhe andübeln. Wanne aufsetzen und mittels Stellfüßen in der Höhe ausrichten. Nun die Klemmbügel der Wandklammern fest anziehen.



MEPA – Pauli und Menden GmbH

Hauptwerk und Vertrieb

Rolandsecker Weg 37 | D-53619 Rheinbreitbach
Tel. +49 (0) 22 24 / 929 - 0 | Fax +49 (0) 22 24 / 929 -149
www.mepa.de | info@mepa.de

 Schreiben Sie uns
www.mepa.de/whatsapp



Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben der vorliegenden Information entsprechen dem Tag der Drucklegung. Modelländerungen, die dem technischen Fortschritt bzw. der Weiterentwicklung dienen, sind vorbehalten. Alle genannten Produkt- und Firmenbezeichnungen sowie Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

All above images and information regarding products, measurements and models were correct when the publication went to press. We reserve the right to make changes to models as a result of technical progress or further development. All product and company names as well as trademarks mentioned are the property of their respective owners.