

SUBWAY Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom

33 500 935






SUBWAY Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom

33 500 935


SUBWAY Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom

33 500 935

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Zertifikate

ETA_19

LGA_19


SUBWAY Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom

33 500 935

Produktversion bis 5/15/2020

Produktversion von 5/15/2020 bis 5/4/2021

Produktversion ab 5/4/2021





SUBWAY Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom

33 500 935

Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 5/15/2020

Produktversion von 5/15/2020 bis 5/4/2021

Produktversion ab 5/4/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 31 20 109 00 90	Stopfen -	13	2