



Halter für Duschgarnitur 20 x 41 x 66 mm - Chrom

08 17 67 505



Halter für Duschgarnitur 20 x 41 x 66 mm - Chrom

08 17 67 505



Halter für Duschgarnitur 20 x 41 x 66 mm - Chrom

08 17 67 505



Halter für Duschgarnitur 20 x 41 x 66 mm - Chrom

08 17 67 505



Halter für Duschgarnitur 20 x 41 x 66 mm - Chrom

08 17 67 505

Ersatzteilstückliste