

Umstellung für Wannenbatterie Ø 20 x 50 mm - Chrom

90 31 09 032 00





Umstellung für Wannenbatterie Ø 20 x 50 mm - Chrom

90 31 09 032 00




Umstellung für Wannenbatterie Ø 20 x 50 mm - Chrom

90 31 09 032 00

Umstellung für Wannenbatterie Ø 20 x 50 mm - Chrom

90 31 09 032 00





Umstellung für Wannenbatterie Ø 20 x 50 mm - Chrom

90 31 09 032 00

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---|-------------|------------|
| | 90 16 02 023 00 90 | Umstellung Reparaturset Wanne Stand 15 x 50 x 15 mm | 1 | 2 |
| | | - | | |