

Einhebel-Waschtischmischer 240 Fine CoolStart EcoSmart+ für Aufsatzwaschtische mit Push-Open Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **73070000**



Beschreibung

Merkmale

 besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur

ComfortZone 240Ausladung: 197 mmAuslaufhöhe: 243 mm

Griffvariante: Hebelgriff Strahlart: WaterfallStream

· maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 4 l/min

· Keramikmischsystem

· für Durchlauferhitzer geeignet

· Push-Open Ablaufgarnitur G 11/4

· Material Ablaufventil: Metall


· Anschlussart: G % Anschlussschläuche

· Anschlussgröße: DN15


· Kaltwasser in Griff-Grundstellung

 \cdot EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag

(SC) möglich
• PA-IX 38613/IO










Einhebel-Waschtischmischer 240 Fine CoolStart EcoSmart+ für Aufsatzwaschtische mit Push-Open Ablaufgarnitur



Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 73070000






Einhebel-Waschtischmischer 240 Fine CoolStart EcoSmart+ für Aufsatzwaschtische mit Push-

Open Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **73070000**







Einhebel-Waschtischmischer 240 Fine CoolStart EcoSmart+ für Aufsatzwaschtische mit Push-

Open Ablaufgarnitur





Ersatzteilliste Baujahr: >09/23				
1	Griff	94997000	9	1
2	Griffstopfen	93735460	3	1
3	Rosette	94987000	6	1
4	Mutter	94996000	6	1
5	O-Ring 28x1,5	98421000	1	1
6	O-Ring 29x2	98391000	1	1
7	Kartusche kpl.	93760000	13	1
8	Luftsprudler kpl.	94994000	0	
9	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
10	Anschlussschlauch 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	7	1
11	O-Ring 7x1,5	98422000	1	1
12	Dichtungsset	95581000	2	1
а	-	87494000	3	1
b	Push-Open Ablaufgarnitur	50100000	98	1