

340 1700 BG Waschtisch-Einhebelmischer ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch-Einhebelmischer ohne Ablaufgarnitur, mit erhöhtem Armaturenkörper, mit Flexschläuchen 3/8", brushed gold


PRODUKTBILD



340 1700 BG Waschtisch-Einhebelmischer ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch-Einhebelmischer ohne Ablaufgarnitur, mit erhöhtem Armaturenkörper, mit Flexschläuchen 3/8", brushed gold


TECHNISCHE ZEICHNUNG



340 1700 BG Waschtisch-Einhebelmischer ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch-Einhebelmischer ohne Ablaufgarnitur, mit erhöhtem Armaturenkörper, mit Flexschläuchen 3/8", brushed gold

EXPLOSIONSZEICHNUNG



PartNo	DE	EN	
1	099 0034	Abdeckstopfen, Hebel, Gummi	cover cap for lever, gum
2	099 1105	Mädenschraube M5	grub screw M5
3	340 9940 S	Armaturhebel ø39mm mit Logo, Brushed Gold	single lever ø39mm with logo, brushed gold
4	340 8011 S	Kugelkappe, Brushed Gold	dieeve for hexagon of cartridge, brushed gold
5	340 8010	Überwurfmutter Kartuschenbefestigung	hexagon nut to fix cartridge
6	099 9280	Keramik-Kartusche ø28mm	ceramic cartridge ø28mm
7	099 9144	Luftsprudler flach	aerator slim
8		Fußrosette mit Dichtung, Brushed Gold	foot rosette with o-ring, brushed gold
9	099 9204	Flexschlauch Ü 3/8" x M10, Länge 500mm (Paar)	flexible hose Ü 3/8" x M10, length 500mm (pair)
10	340 9801	Befestigungsset komplett	fixing set complete

340 1700 BG

19.07.2023

STEINBERG

