


- ① Anbauventil 2115.1
2115.15.018 6 bar
2115.15.019 8 bar
2115.15.020 10 bar

- ② Manostopfen
0828.08.000

- ③ Absperrung
0024.15.900

- ④ Trichter
0214.00.902



- ⑤ Montageschlüssel
für Austauschoberteil
4807.00.906
max. Anzugsmoment 15 Nm

- ⑥ Druckminderer-
Funktionsteil
0312.20.927

- ⑦ Druckminderer
komplett
0315.15.009

- ① Anbauventil 2115.1
2115.20.015 6 bar
2115.20.016 8 bar
2115.20.017 10 bar


- ② Manostopfen
0828.08.000

- ③ 1. Absperrung
0024.20.903

- ④ 2. Absperrung
0024.20.902

- ⑤ Trichter
0214.00.902

- ⑥ Rückflussverhinderer
0024.20.901



- ⑦ Montageschlüssel
für Austauschoberteil
4807.00.906
max. Anzugsmoment 15 Nm

- ⑧ Druckminderer-
Funktionsteil
0312.20.927

- ⑨ Druckminderer
komplett
0315.20.005