


Rosette für Auslauf Ø 60 x 37 mm - Chrom

09 27 80 011





Rosette für Auslauf Ø 60 x 37 mm - Chrom

09 27 80 011



Rosette für Auslauf Ø 60 x 37 mm - Chrom

09 27 80 011



Rosette für Auslauf Ø 60 x 37 mm - Chrom

09 27 80 011



Rosette für Auslauf Ø 60 x 37 mm - Chrom

09 27 80 011

Ersatzteilstückliste