



Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf 7 x 410 x 32 mm - Chrom

04 20 16 031 80





Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf 7 x 410 x 32 mm - Chrom

04 20 16 031 80



Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf 7 x 410 x 32 mm - Chrom

04 20 16 031 80



Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf 7 x 410 x 32 mm - Chrom

04 20 16 031 80



Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf 7 x 410 x 32 mm - Chrom

04 20 16 031 80

Ersatzteilstückliste