

## Einstellungen mit Soft-Sitz



Soft-Sitz

### Schritt-für-Schritt-Anleitung



#### VORSICHT

Wenn der Soft-Sitz auf dem Geberit AquaClean 8000plus platziert ist, ist ein Auslösen der Dusche möglich, ohne dass jemand darauf sitzt. Wasser spritzt über das Geberit AquaClean 8000plus hinaus.

► Taste <Dusche> oder Opto-Fernbedienung nicht betätigen, solange das Geberit AquaClean 8000plus nicht benutzt wird.

- 1 Soft-Sitz auf Sitzring platzieren. <Geruchsabsaugung> startet automatisch.
- 2 Sich auf das WC setzen.



Nach 20 min. (resp. 10 min. im Modus Soft-Sitz) schaltet das Geberit AquaClean 8000plus auf Stand-by. <Geruchsabsaugung> schaltet ab. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird das Geberit AquaClean 8000plus wieder aktiviert. <Geruchsabsaugung> startet automatisch.

- 3 Taste <Dusche> drücken → Duscharm fährt aus und Dusche startet
- 4 Dusche stoppt nach 20 s automatisch → Duscharm fährt zurück. Für vorzeitigen Stopp Taste <Dusche> erneut drücken
- 5 Föhn startet nach dem Duschvorgang automatisch.
- 6 Föhn stoppen: Taste <Dusche> drücken. (Föhn und Geruchsabsaugung stoppen nicht automatisch.)
- 7 Soft-Sitz wieder abnehmen.



Bleibt der Soft-Sitz auf dem Sitzring, schaltet das Geberit AquaClean 8000plus nach 60 min. in den Modus Soft-Sitz. Alle Funktionen sind deaktiviert.

Durch Drücken einer beliebigen Taste wird das Geberit AquaClean 8000plus wieder aktiviert. Wird der Soft-Sitz entfernt, schaltet das Geberit AquaClean 8000plus nach 60 min. vom Modus Soft-Sitz wieder zurück auf die Werkseinstellungen.



Der Soft-Sitz sollte nach jeder Benutzung entfernt, gereinigt und in der Nähe des Geberit AquaClean 8000plus aufbewahrt werden.

Informationen zur Benutzung ohne Soft-Sitz finden Sie in der Geberit AquaClean 8000plus Bedienungsanleitung.

## Settings for the soft seat



Soft seat

### Step-by-step instructions



#### CAUTION

When the soft seat is placed on the Geberit AquaClean 8000*plus*, it is possible for the shower to start without anyone sitting on it. Water sprays out of the Geberit AquaClean 8000*plus*.

- ▶ Do not activate the <Shower> button or the optical remote control when the Geberit AquaClean 8000*plus* is not being used.

- 1 Place the soft seat on the toilet seat. <Odour extraction unit> starts automatically.
- 2 Sit on the toilet.



After 20 min. (or 10 min. in soft seat mode), the Geberit AquaClean 8000*plus* switches to standby. <Odour extraction unit> stops. The Geberit AquaClean 8000*plus* can be activated again by pressing any button. <Odour extraction unit> starts automatically.

- 3 Press the <Shower> button on the control panel or remote control → The spray arm is extended and the shower starts.
- 4 The shower stops automatically after 20 s → the spray arm retracts. To stop the shower earlier than this, press the <Shower> button again.
- 5 The dryer starts automatically at the end of the shower procedure.
- 6 To stop the dryer: Press the <Shower> button. (Dryer and air purification do not stop automatically.)
- 7 Remove the soft seat.



If the soft seat remains on the toilet seat, the Geberit AquaClean 8000*plus* will switch to soft seat mode after 60 min. All functions are deactivated. The Geberit AquaClean 8000*plus* can be activated again by pressing any button. When the soft seat is removed, the shower toilet will switch from soft seat mode back to the factory settings after 60 min.



The soft seat should be removed, cleaned and stored near the Geberit AquaClean 8000*plus* after each use. Information on use without the soft seat is found in the Geberit AquaClean 8000*plus* operating instructions.

## Réglages pour siège doux



Siège doux

### Instructions par étape



#### ATTENTION

Quand le siège doux est placé sur le Geberit AquaClean 8000plus, le déclenchement de la douche est possible sans que quelqu'un soit assis dessus. De l'eau est projetée à l'extérieur du Geberit AquaClean 8000plus.

► Ne pas actionner la touche <Douche> ou la télécommande optique tant que le Geberit AquaClean 8000plus n'est pas utilisé.

1 Placer le siège doux sur la cuvette. <L'absorption des odeurs> démarre automatiquement.

2 S'asseoir sur le WC.



Le Geberit AquaClean 8000plus se met en veille au bout de 20 min. (ou 10 min. dans le mode siège doux). <L'absorption des odeurs> s'arrête. Le Geberit AquaClean 8000plus redevient actif en appuyant sur une touche quelconque. <L'absorption des odeurs> démarre automatiquement.

3 Appuyer sur la touche <Douchette> → le bras de la douchette se déploie et la douche démarre.

4 La douche s'arrête automatiquement après 20 s. → le bras de la douchette rentre. Pour l'arrêter avant, appuyer de nouveau sur la touche <Douchette>.

5 Le séchage démarre automatiquement.

6 Arrêter le séchage: Appuyer sur la touche <Douchette>. (Le séchage et l'absorption des odeurs ne s'arrêtent pas automatiquement).

7 Retirer de nouveau le siège doux.



Si le siège doux reste sur la cuvette, le Geberit AquaClean 8000plus passe au bout de 60 min. dans le mode siège doux. Toutes les fonctions sont désactivées.

Le Geberit AquaClean 8000plus redevient actif en appuyant sur une touche quelconque. Quand on enlève le siège doux, le Geberit AquaClean 8000plus passe au bout de 60 min. du mode siège doux aux réglages usine.



Le siège doux devrait être enlevé après chaque utilisation, nettoyé et conservé à proximité du Geberit AquaClean 8000plus. Vous trouverez des informations sur l'utilisation sans siège doux dans le mode d'emploi du Geberit AquaClean 8000plus.

## Instellingen met zachte zitting



Zachte zitting

### Stap-voor-stap handleiding



#### VOORZICHTIG

Als de zachte zitting op de Geberit AquaClean 8000*plus* geplaatst is, kan de douche gestart worden zonder dat er iemand op zit.

Het water spuit over de Geberit AquaClean 8000*plus* heen.

- ▶ Op toets <Douche> en optische afstandsbediening niet gebruiken zolang de Geberit AquaClean 8000*plus* niet wordt gebruikt.

- 1 Zachte zitting op zitting plaatsen. <Geurafzuiging> start automatisch.
- 2 Op de WC gaan zitten.



Na 20 min. (of na 10 min. in de modus zachte zitting) schakelt de Geberit AquaClean 8000*plus* naar standby. <Geurafzuiging> wordt uitgeschakeld. Door op een willekeurige toets te drukken wordt de Geberit AquaClean 8000*plus* weer geactiveerd. <Geurafzuiging> start automatisch.

- 3 Op toets <Douche> drukken → douchearm komt naar buiten en douche start.
- 4 De douche stopt na 20 s automatisch → douchearm gaat terug. Om voortijdig te stoppen nogmaals op de toets <Douche> drukken
- 5 Föhn start automatisch.
- 6 Föhn stoppen: Even op toets <Douche> drukken. (Föhn en geurafzuiging stoppen niet automatisch.)
- 7 Zachte zitting weer verwijderen.



Als de zachte zitting op de zitting blijft, schakelt de Geberit AquaClean 8000*plus* na 60 min. naar de modus zachte zitting. Alle functies zijn uitgeschakeld.

Door op een willekeurige toets te drukken wordt de Geberit AquaClean 8000*plus* weer geactiveerd. Als de zachte zitting verwijderd wordt, schakelt de Geberit AquaClean 8000*plus* na 60 min. weer van de modus zachte zitting terug naar de fabrieksinstellingen.



De zachte zitting behoort na elk gebruik verwijderd en gereinigd te worden en in de buurt van de Geberit AquaClean 8000*plus* bewaard te worden. Informatie over het gebruik zonder zachte zitting vindt u in de handleiding van de Geberit AquaClean 8000*plus*.